

●部材案内

URL : <http://www.ori-ken.co.jp>

梁枠（梁枠取付金具）の取付手順

※取付金具設置は、その後の手間を省く為にも、布板・筋違等の上段の建枠を組上げる前に先行して行う方が望ましい。

①取付高さの布板を外し、取付箇所直下の筋違いをはずします。



②特殊連結ピンのピンを外し側方へ倒す。



③梁枠を載せる腕を建枠内側にして、取付金具側面の穴にピンを通す。



④取付金具を90°上方へまわし、建枠の横架材をまた位置へ移動。この際、取付金具側面のプレートを外しておく。



⑤そのまま下方へ倒し、建枠側面側へ移動。



⑥特殊連結ピンのピンを戻し、建枠との接点にプレートをかける。



⑦梁枠設置後に固定用のU字ボルトを設置し、梁渡し、方杖を取付設置完了。

